

# ベタピンナビでベタピンを狙う

P117



## ベタピンナビ機能※1

### グリーン距離表示がショット地点によって変化

ベタピンナビは、現在地からの距離(ピン・フロントエッジ・バックエッジ)を表示しグリーン形状もハッキリ確認することができます。グリーンの向きも現在地に合わせてピン位置を中心に自動で回転します。また、ピン位置から前後左右4方向のエッジまでの距離も表示します。

※1 表示にはピンポジデータ取得が必要です。

## 表示画面・操作ボタン

GPS GOLF NAVI & RECORDER  
ez+plus4

### グリーン情報

グリーンセンター、フロントエッジまでの距離を表示します。ピンポジデータ取得時にさらに詳細な情報を表示します。※2

### ハザード表示

現在地からハザードまでの距離を表示します。

### 高低差表示

現在地とグリーン的高低差を表示します。(対応コースのみ)

### 飛距離表示

ショット位置から現在位置まで距離を表示します。



## 操作ボタン

戻る	短押し	一つ戻る
電源	長押し	起動・終了
飛距離決定	短押し	飛距離/決定
スコア	短押し	音声案内
音声	長押し	スコア表示

※2ピンポジデータ取得時にP表示(ピンまでの距離)に切り替わります。

## 基本操作

ゴルフ場検出に時間がかかる場合があります。屋外の空の開けた場所で電源を入れてください。

### ゴルフ場で起動するだけでナビスタート



①電源ボタンを長押し。 ボタン操作は不要 ②ナビスタート

ホールアウト後は電源ボタン(長押し)で終了します。

## ラウンド中の飛距離を計測する

### ボタン操作でショットの飛距離を確認する。



ボール地点を登録 飛距離決定ボタンを押します。0yを表示  
ショットする  
ボール地点へ移動 移動すると計測を開始します  
ボール地点に到着 飛距離を確認(1st:210ヤード)

《同様の方法で2ndショット以降の飛距離を確認できます》

## 距離表示 C=センター|F=フロント|P=ピン|B=バック|H=高低差

現在位置からフロント、センターまでの距離を表示。ピンポジ取得時はさらに詳細な情報を表示します。

ピンまでの距離・ベタピンナビ表示にはピンポジデータの取得が必要です。※3

### センターまでの距離表示



### ピンまでの距離表示 ※3



※3)ピンポジデータの取得は裏面を御覧ください。

## スコア

ナビ中にスコアを長押しするとスコア入力ができます。



飛距離決定ボタンを押す

